

DRX-GPS518 アップデート手順

1. http://www.innovativesale.co.jp/software-update/DRX-GPS518_Tool.html

からアップデートツール「PhoenixCard.zip」を PC にダウンロードして、解凍してください。

※保存先のルートは全部半角英文字であることを確認してください。

※ルート内に半角英文字以外の文字を混在している場合、ツールを正しく起動できません。

例 :  > PC > TOSHIBA EXT (D:) > a > DRX-GPS518 updata tool > PhoenixCard

2. http://www.innovativesale.co.jp/software-update/DRX-GPS518_RO.html

からアップデート用ファイル

『sun8iw5p1_android_es84_e361_lutuA_sc_45_20190219.img』を


ダウンロードして、解凍して PC に保存してください。

※保存先のルートは全部半角英文字であることを確認してください。


3. アップデート用 SD カードを用意して、PC と接続してから、フォーマットしてください。

(大事なデータを事前にバックアップしてください。)

4. アプリ  PhoenixCard を起動して下記の画面が表示されます。




- ① Image をクリックして、アップデート用ファイルの保存先を開いてください。




アップデート用ファイル

『sun8iw5p1_android_es84_e361_lutuA_sc_45_20190219.img』
を選択してください。画面が下図のように切り替わります。




- ② Product を選択してください。
③ 保存先の SD カードをチェックして選択してください。


- ④ 該当 SD カードが選択されている事を確認し、『Restore』をクリックしてください。Restore が成功すると、下図のように「Format successful」が表示されます。




- ⑤ 『Burn』をクリックすると、画面が下図のように切り替わります。



- ⑥ 約 3 分ほどでコピー終了し画面が下図のように切り替わります。
「Magic Complete」「Burn End」が表示されたら、コピー成功になります。
「Close」をクリックして、コピーを終了してください。



- ⑦ PC 上で SD カードを「取り出し」して、SD カードを抜いてください。
- ⑧ 上記 SD カードを本体に差し込んで通電すると、自動的にアップデートを開始します。



- ⑨ アップデートが 100% 完成すると、自動的に電源がオフになります。



- ⑩ 液晶画面が非表示になったことを確認し、SD カードを抜き出してください。
※SD カードを抜き出さないと、電源が入る度にアップデートすることになります。
- ⑪ 録画用 SD カードを差し込んで通電してください。
以上でアップデート作業は終了になります。